



Und so wird's gemacht: Kerzengießen

Hier zuvor noch ein Tip, zur ganz einfachen Reinigung Ihres Bienenwachses von Schmutzpartikeln. Filtern Sie Ihr flüssiges Bienenwachs zuvor einfach durch ein Nylonstrumpfgewebe.




1. Kerzendocht in die Gießform einlegen
Den Spezial-Kerzendocht in die Formenmitte einlegen und am Formenboden (Kerzenspitze) ca. 3 cm aus der Gießform herausstehen lassen.




2. Gießform schließen
Die Gießform wird mit mehreren Gummiringen (werden zu jeder Gießform mitgeliefert) gut verschlossen. Nun steht die Gießform auf dem ca. 3 cm langen Kerzendocht, der am Formenboden heraussteht. Eventuell mit etwas Karton unterlegen, wenn die Gießform nicht gerade steht.




3. Dochtalter anbringen
Den Spezial-Kerzendocht in den Dochtalter spannen, in der Formenmitte fixieren und anspannen.



4. Fertig zum Wachseingießen
Den überstehenden Kerzendochtrest am Dochtalter abschneiden.



5. Wachs eingießen
Das Bienenwachs sollte nicht über 75 Grad Celsius (Thermometer) erhitzt werden, um eine Schrumpfung beim Erkalten zu vermeiden.
Gießform erkalten lassen!



6. Kerze entformen
Dochtalter und Gummiringe entfernen. Restlichen Kerzendocht am Kerzenboden abschneiden. Gießform an der Formennaht öffnen und die fertige Kerze herausnehmen.

Sie können die Bienenwachskerze nun in Naturfarbe so belassen oder weiterbearbeiten. Siehe Anleitung ab Bild 4 (patinieren) auf der nächsten Seite!