


BIENEN-VOIGT & WARNHOLZ GmbH & Co.KG

Groß- und Einzelhandel mit Imkereibedarf ◦ Imkerei ◦ Im- u. Export mNaturprodukte ◦ Königinnenzuchtbetrieb
Hersteller von Bienenzuchtgeräten ◦ Producer of Beekeeping ◦ Fabricant de Matériel Apicole



Dampfmeister

Technische Daten: 220-240V / 50Hz / 1800-1950Watt



Bedienungsanleitung:

1. Die Wasser-Einfüll-Schraube aufdrehen.
2. In das Gerät 3 Liter Wasser einfüllen
3. Die Wasser-Einfüll-Schraube wieder fest zudrehen
4. Den Dampfschlauch am Gerät festdrehen und das andere Ende in das Bohrloch der Beute stecken.
5. Netzstecker in das Gerät und in die Steckdose stecken.

Zeiten:

1. Aufheizzeit bei 3 Liter Wasser Inhalt ca. 10 Minuten.
Durch das Einfüllen von heißem Wasser verkürzt sich die Aufheizzeit erheblich.
2. Betriebsdauer mit 3 Liter Wasser ca. 50 Minuten.

Warnhinweise:

! Beim Befüllen und Entleeren des Gerätes muß der Netzstecker gezogen sein.
Das Wasser darf nicht das Minimum - wie am Kessel markiert - unterschreiten!
Immer 2 Minuten warten, bevor man die Wasser-Einfüll-Schraube öffnet (Verbrühungsgefahr).


! Das Gerät schaltet bei Wassermangel automatisch ab. Sollte dies der Fall sein, sofort **kalt Wasser** nachfüllen, das Gerät schaltet sich danach automatisch wieder ein. Die Praxis hat gezeigt, das dieses "Sich-Wieder-Einschalten" mit unter einige Zeit dauern kann.

! Die komplette Verdampfung des Wassers im Gerät sollte vermieden werden, daher empfehlen wir die Verwendung einer Zeitschaltuhr.

Im Falle einer Betriebsstörung:

1. Gerät ausschalten
2. Wassermenge im Gerät kontrollieren.
3. Dampfschlauch auf Verstopfung überprüfen
4. Netz kontrollieren

Dampfschlauch-Anschluß



Wasser-Einfüll-Schraube

Überdruckventil



Dampfschlauch

Netzkabel